

Bohren mit der Standbohrmaschine

Bohrlöcher werden mit zwei sich kreuzenden Linien angezeichnet.

Mit dem **Vorstecher** kann dann das Bohrloch exakt vorgestochen werden. So findet der Bohrer genau den Mittelpunkt und rutscht nicht ab. Auch die Position von Nägeln oder Schrauben kann genau gekennzeichnet werden.



Standbohrmaschine



Sicherheitshinweise beachten!

- Eng anliegende Kleidung tragen!
- Lange Haare zusammenbinden!
- Schutzbrille tragen!
- Werkstück gegen Mitdrehen sichern!
- Nur eine Person an einer Bohrmaschine!

Richtig bohren:

- Achte darauf, dass die Drehzahl im mittleren Bereich eingestellt ist. Je größer der Bohrer, desto niedriger. Wähle bei Forstnerbohrern eine sehr niedrige Drehzahl.
- Um ein Bohrloch mit sauberen Kanten zu bekommen musst du langsam bohren. Ausgefranzte Bohrlocher sind nicht schön :-)
- Räume deine Bohrer nach dem Bohren wieder auf und reinige deinen Arbeitsplatz.



Universalbohrer



Holzbohrer



Forstnerbohrer